

EGR + INTAKE CLEANER

HOCHWERTIGER EINLASSSYSTEM-REINIGER

BESCHREIBUNG

Leistungsstarker Ansauganlagenreiniger für Benzin- und Dieselmotoren. Einfache und schnelle Anwendung: Die Reinigung dauert etwa 15 Minuten mit einem Minimum an zu entfernenden Teilen.

EIGENSCHAFTEN

- Entfernt Schmutz, Rußpartikel, Lack- und Ölverschmutzungen.
- Stellt den Luftstrom in der Brennkammer wieder her.
- Sorgt für eine stabile und gleichmäßige Leerlaufdrehzahl.
- Stellt die Motorleistung und den Kraftstoffverbrauch wieder her und hält sie aufrecht.
- Verhindert Startprobleme.
- Reduziert den schwarzen Auspuffrauch.
- Positiver Einfluss auf die Funktion von Lambdasonde, Abgaskatalysator und DPF.

ANWENDUNG

EGR + INTAKE CLEANER wurde entwickelt, um unnötig aufwendige technische Arbeiten im Bereich der Demontage und Reinigung von Bauteilen im Ansaugsystem und Zylinderkopf des Motors durchzuführen. EGR + INTAKE CLEANER gewährleistet eine starke Reinigung des Einlassteils des Motors: AGR-Ventil - Luftumwälzventil - Drosselklappe und Gehäuse - Einlassluftdrucksensor - Einlassventile - Kurbelgehäuseentlüftung. Auch hervorragend zur Reinigung des Vergasers geeignet.

HINWEISE ZUR REINIGUNG DES EINLASSKOLLEKTORS UND DER VENTILE

1. Entfernen Sie den flexiblen Schlauch vom Lufteinlass, um den Zugang zum Einlasssammler zu ermöglichen. Dieser befindet sich zwischen dem Turbo/Ladeluftkühler und dem Einlasskrümmer.

Niemals die Flüssigkeit in oder auf den Turbo/Ladeluftkühler spritzen!

2. Den Motor starten.
3. Sprühen Sie kontrollierte Flüssigkeit in den Ansaugsammler.
4. Sprühen Sie in kurzen Abständen in den Lufteinlasskollektor.

Warten Sie nach jeder Zerstäubung eine Weile, bis die Drehzahl wieder auf Leerlauf zurückgefallen ist.

Verhindern Sie, dass der Motor mit zu hoher Drehzahl läuft.

1. Verwenden Sie 250 - 500ml (je nach Verschmutzung).
2. Lassen Sie das Fahrzeug nach der Behandlung mindestens 10 Minuten lang im Leerlauf laufen.
3. Stellen Sie den Motor ab und wechseln Sie den Schlauch aus.

TIPS • Wenn Sie lose Teile reinigen, lassen Sie das Produkt einige Minuten einwirken.

Warnung: EGR + Intake Cleaner kann Lacke und einige Kunststoffe angreifen und beschädigen.

Inhalt: 12 x 500 ml/Karton

